

Samsung App

SAMSUNG							
Год выпуска/ОС	Буквенное обозначение года выпуска*	Модельный ряд	Модели	Наличие приложения	Комментарии		
2017 / Tizen	M	17TV_PREMIUM	UMU9000, UMU8000, UMU7500, UMU70A0, UMU7000, UMU66A0, UMU6500, UMU64A0, UMU6470, UMU6400, UMQS9, UMLS003, QMS9Y, QMQ9F, QMQ8C, QMQ7FD, QMQ7F, QMQ7C, UMU6300, UMU6100, UMU6000, UMU631E, UMU6100, UMU6310, UMU6320, UMU630E	Нет			
		17TV_STANDARD	UM6300, UM5600, UM5520, UM5510, UM5500, UM5300, UM4500				
		17AV_BD	UBD-MM95C, UBD-MM95, UBD-MM90C, UBD-MM90, UBD-MM85C, UBD-MM85, UBD-M9500B, UBD-M9500, UBD-M9000B, UBD-M9000, UBD-M8500B, UBD-M8500				
		17TV_ENTRY_CN1	UMU6100				

2016 / Tizen	K	16TV_PREMIUM	UKS9800, UKS9500, UKS9000, UKS8500, UKS8000, UKS7500, UKS7000, UKU66A0, UKU6510, UKU6500, UKU64A0, UKU6400	Есть	Версия приложения с Архивом			
		16TV_STANDARD1	UKU630D, UKU6300, UKU6000					
		16TV_STANDARD2	UK6300, UK6250, UK6200, UK5600, UK5520, UK5510, UK5500, UK5300, UK4300					
2015 / Tizen	J	15TV_PREMIUM	UJS9000, UJS9500, UJS9800, UJS9900	Есть	Версия приложения с Архивом	Не работает часть эфирных каналов.		
		15TV_STANDARD1	UJU5900, UJU5910, UJU5920, UJU8000, UJU7800, UJU7500, UJU7000, UJS8500, UJS8000, UJU6900, UJU6410, UJU6400, UJU6300, UJS6900, UJU6390, UJU6000, UJU6100, ULS001U, US9A, UJU6800, UJU6740, UJU6700, UJU6600, UJU6510, UJU6500, UJS8600, UJS6700, UJU7090					
		15TV_STANDARD2	UJ6400, UJS6000, UJ6330, UJ6300, UJ6240, UJ6200, UJ5520, UJ5510, UJ5500, UJ5300, TE390S, ULS001F, ULS001H, US9F					
		15TV_ENTRY	UJ4300, UJ5300					

		16AV_BD	UBD-K8500, UBD-KM85C, UBD-KM85					
2014 / Orsay	H	14TV_PREMIUM	US9CN, US9VCN, US9V, UF9000, UHU8500CV, UHU9000, UHU9800, US9, UHU7500, UHU8500, H8000C, PE8500, UF7000, UF7400, UF7450, UF7500, UF8000, UF8200, UES9500, H8800	Есть	Версия приложения с Архивом			Не поддерживаются производителем
		14TV_STANDARD1	UH4500, UH4570, UH6400, UH6410, UH6500, UH6600, UH6700, UH7000, UH7100, UH5500, UH6300, UH5570, UH6200					
		14TV_STANDARD2	UH6500, UH6510, UH6600, UH6700, UH7000p					
		14TV_STANDARD3	UHU6900, UHU7000, UHU5900, UHU6000, UHU7500, UHU8500					
		14/15AV_BD	HT-H6500WM, HT-H6550WK, HT-H6550WM, HT-H7500WM, HT-H7730WM, HT-H7750WM, BD-H6500, BD-HM65					
		14AV_PVR	BD-H8500, BD-H8509, BD-H8900, BD-H8909					
		14TV_ENTRY	UH4303, UH5303, UH6203					

2013 / Orsay	F	13TV_PREMIUM	KF9500, KS9C, PF8500, UF7000, UF7400, UF7450, UF7500, UF8000, UF8200, UF8500, UES7000, UES7500, UES8000, UES9000, UES9010, UES9500, PE7000, PE8000, UF9000, US9, US9V, US9VCN, US9CN	Есть	Версия приложения без Архива	Возможно установить версию приложения с архивом с нашего сервера по инструкции ->	Инструкция по установке приложения на Samsung 2013
		13TV_STANDARD	UF7200, UF7120, UF7100, UF7150, UF6xxx, UF5xxx, UF4500, PF5500, PF5200				
		13AV_PVR	BD-F8900, BD-F8909, BD-F8500, BD-F8509, BD-F6900, BD-F6909				
2012 / Orsay	E	12TV_7Group	UES8000, UES7500, UES7000, PE8000	Есть	Версия приложения без Архива		Инструкция по установке приложения на Samsung 2012
		12TV_6Group	UUE7xxx, UE6xxx, UE5xxx, UE4xxx, PE7000, PE6500, PE570, PE550, PE540, PE6500, PE550p				
*Первая буква после обозначения диагонали. Например, UE60KS9000AB (2016)							